



Sicherheits- und Gebrauchshinweise: LED Kosmetikspiegel

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom: 500 - 1000 Lumen
Leistung: 4 - 8 W
Schutzklasse: III
Schutzart: IP 41
Lichtfarbe: 3000 K / 4200 K / 6000 K
CRI 85
Spannung: DC 3,7V
Input: 5V/DC 1A
Brenndauer: 8 Stunden

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Kosmetikspiegels die Sicherheits- und Gebrauchshinweise sowie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitungen zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie bei Weitergabe des Kosmetikspiegels an Dritte diese Anleitungen mit.

ALLGEMEINES

Diese Sicherheits- und Gebrauchshinweise gehören zum LED Kosmetikspiegel (im Folgenden nur „Spiegel“ genannt). Sie enthalten wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Spiegel einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an dem Spiegel führen. Die Sicherheits- und Gebrauchshinweise sowie die Bedienungsanleitung basieren auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Dieser Spiegel enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die LED-Leuchtmittel in dem Spiegel können nicht gewechselt werden. Wenn die LED-Leuchtmittel defekt sind, muss der gesamte Spiegel ersetzt werden.

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).
– Dieser Spiegel kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Spiegels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Spiegel spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
– Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von dem Spiegel und der Anschlussleitung fern.
– Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

Explosions- und Brandgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.
– Halten Sie den Spiegel fern von Wasser, anderen Flüssigkeiten, offenem Feuer und heißen Oberflächen.
– Bedecken Sie den Spiegel und den Netzstecker nicht mit Gegenständen oder Kleidung.
– Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zu leicht entzündlichen Materialien ein.
– Setzen Sie den Spiegel nicht übermäßiger Wärme, wie direktem Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem, aus.

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Spiegel kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.
– Stellen Sie den Spiegel auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Fläche auf.
– Stellen Sie den Spiegel nicht an den Rand oder an die Kante der Fläche.
– Stellen Sie den Spiegel nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
– Bringen Sie den Spiegel und das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
– Setzen Sie den Spiegel keinen Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
– Verwenden Sie den Spiegel nicht mehr, wenn der Spiegel Beschädigungen, wie z.B. Risse, Sprünge oder Verformungen, aufweist. Entsorgen Sie den Spiegel in diesem Fall fachgerecht.
– Die Lichtquelle dieses Spiegels ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, ersetzen Sie den gesamten Spiegel.

ERSTINBETRIEBNAHME

Spiegel und Lieferumfang prüfen
Beschädigungsgefahr! Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Spiegel schnell beschädigt werden.
– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie den Spiegel aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob der Spiegel Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Spiegel nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.

Spiegel aufladen
Laden Sie den Spiegel vor dem Erstgebrauch vollständig auf.
Während des Ladeprozesses ist die Nutzung des Spiegels nicht möglich.

1. Stellen Sie den Spiegel zum Aufladen auf eine trockene, waagerechte Fläche.
2. Wickeln Sie das USB-Ladekabel vollständig auseinander.
3. Stecken Sie den USB-Stecker in die Ladebuchse.
4. Stecken Sie den USB-Stecker in eine USB-Spannungsquelle (z. B. Computer, USB-Ladegerät). Während des Aufladens des Spiegels leuchtet die Kontrollleuchte der Ladeanzeige rot.
5. Wenn der Spiegel vollständig geladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte der Ladeanzeige grün. Sie können den Spiegel verwenden.

REINIGUNG

Kurzschlussgefahr!
In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.
– Tauchen Sie den Spiegel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
– Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Spiegel kann zu Beschädigungen desselben führen.
– Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen,

ZEICHENERKLÄRUNG

CE Konformitätserklärung – Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

III Dieses Symbol zeigt an, dass die Leuchte der Schutzklasse III entspricht.

IP41 Dieses Symbol zeigt die Schutzart der Leuchte. Die Leuchte ist tropfwassergeschützt.

! Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

! Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Spiegel ist ausschließlich zum Gebrauch im Innenbereich bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Spiegel nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben: Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Spiegel ist kein Kinderspielzeug.
Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Stromschlaggefahr!
! Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung sowie Beschädigungen und unsachgemäßer Umgang mit dem Spiegel können zu elektrischem Stromschlag führen.
– Schließen Sie den Spiegel nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
– Betreiben Sie den Spiegel nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
– Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder Modifikationen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
– Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Spiegel befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
– Betreiben Sie den Spiegel nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirsystem.
– Tauchen Sie weder den Spiegel noch das Netz-

kabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
– Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
– Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
– Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
– Halten Sie den Spiegel und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
– Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
– Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
– Lagern Sie den Spiegel nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
– Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist.
– Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Spiegel hineinstecken.
– Wenn Sie den Spiegel nicht benutzen, sie reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Spiegel immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.