



TURAS



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Lebensdauer der LED: > 25.000 h

TECHNISCHE DATEN
 Lichtstrom: 83 Lumen (Leuchte)
 Leistung: 1.5 W
 Spannung: DC 3,7 V
 Schutzklasse: III
 Schutzart: IP 65
 Lichtfarbe: 2200/2700 K
 Ra/CRI 82.8
 Input: 5V/DC 1A
 Abmessungen: Ø 7.5 cm, H 23 cm
 Brenndauer: 7-91 Stunden

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der mobilen LED-Leuchte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

ALLGEMEINES

Diese Bedienungsanleitung gehört zur mobilen LED-Leuchte TURAS, H 23 cm (im Folgenden nur „Leuchte“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Leuchte führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Leuchte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Leuchte spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Halten Sie die Leuchte und die Anschlussleitung von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Lassen Sie die Leuchte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

Explosions- und Brandgefahr!
 Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte und dem Akku kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.

- Halten Sie die Leuchte fern von Wasser, anderen Flüssigkeiten, offenem Feuer und heißen Oberflächen.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 5 cm zu leicht entzündlichen Materialien ein.
- Setzen Sie die Leuchte nicht übermäßiger Hitze, wie direktem Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem, aus.
- Laden Sie die Leuchte ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör.

Verätzungsgefahr!
 Auslaufende Akkufflüssigkeit kann bei Berührung mit der Haut oder anderen Körperteilen Verätzungen verursachen.

- Vermeiden Sie bei austretender Akkufflüssigkeit den Kontakt mit Haut, Augen und Schleim-

häuten. Spülen Sie bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Tragen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus unbedingt Schutzhandschuhe und entfernen Sie ausgelaufene Akkufflüssigkeit mit einem trockenen, saugfähigen Tuch.

Verletzungsgefahr!
 Das Licht der LED ist sehr hell und kann bei direktem Hineinblicken die Augen schädigen.

- Schauen Sie niemals direkt in die leuchtende LED der Leuchte.
- Achten Sie beim Gebrauch der Leuchte darauf, nicht in die Augen von Personen oder anderen Lebewesen zu leuchten.

Beschädigungsgefahr!
 Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.

- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, ersetzen Sie die gesamte Leuchte.
- Stellen Sie die Leuchte auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Stellen Sie die Leuchte nicht an den Rand oder an die Kante der Fläche.
- Stellen Sie die Leuchte nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie die Leuchte und das USB-Ladekabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie die Leuchte keinen Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile der Leuchte Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.

Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

ERSTINBETRIEBNAHME

Leuchte und Lieferumfang prüfen
 Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Leuchte schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob die Leuchte Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Leuchte nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.

Leuchte aufladen
 Laden Sie die Leuchte vor dem Erstgebrauch vollständig auf.

1. Stellen Sie die Leuchte zum Aufladen auf eine trockene, waagerechte Fläche.
2. Wickeln Sie das USB-Ladekabel vollständig auseinander.
3. Stellen Sie die Leuchte auf die Ladebasis.
4. Stecken Sie den USB-Stecker in eine USB-Spannungsquelle (z. B. Computer, USB-Ladegerät). Während des Aufladens der Leuchte leuchtet die Kontrollleuchte der Ladeanzeige rot.
5. Wenn die Leuchte vollständig geladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte der Ladeanzeige grün. Sie können die Leuchte verwenden. Die Leuchte kann auch während des Ladevorganges betrieben werden.

Zeichenerklärung

CE Konformitätserklärung - Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Dieses Symbol zeigt an, dass die Leuchte der Schutzklasse III entspricht.

Dieses Symbol zeigt die Schutzart der Leuchte. Die Leuchte ist Spritzwassergeschützt.

Dieses Signalsymbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Dieses Signalsymbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Dieses Symbol zeigt die Konformität mit den geltenden Anforderungen für Produkte an, die in Großbritannien verkauft werden.

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
 Die Leuchte ist ausschließlich zum Gebrauch im Innen- und Außenbereich bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C konzipiert. Verwenden Sie die Leuchte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben: Jede an-

dere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Leuchte ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Stromschlaggefahr!
 - Schließen Sie die Leuchte nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
 - Betreiben Sie die Leuchte nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist oder das Netzka- bel bzw. der Netzstecker defekt ist.
 - Wenn das USB-Ladekabel der Leuchte be- schädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich quali- fizierte Person ersetzt werden, um Gefährdun- gen zu vermeiden.
 - Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern über- lassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wen- den Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Be- dienung sind Haftungs- und Garantiesprü- che ausgeschlossen.
 - Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In dieser Leuchte befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
 - Betreiben Sie die Leuchte nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem.

- Tauchen Sie weder die Leuchte noch das USB-Ladekabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den USB-Stecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den USB-Stecker nie am USB-La- dekabel aus der Ladebuchse, sondern fassen Sie immer den USB-Stecker an.
- Verwenden Sie das USB-Ladekabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie die Leuchte und das USB-Ladekabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das USB-Ladekabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie die Leuchte nie in Feuchträu- men oder im Regen.
- Lagern Sie die Leuchte nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegen- stände in die Leuchte hineinstecken.
- Wenn Sie die Leuchte nicht benutzen, sie rei- nigen oder wenn eine Störung auftritt, schal- ten Sie die Leuchte immer aus und ziehen Sie das USB-Ladekabel aus der Ladebuchse.

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).
 - Diese Leuchte kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder

BEDIENUNG

Die Leuchte bietet zwei Lichtfarben (extra- warmweiß und warmweiß). Zudem ist sie in beiden Lichtfarben stufenlos dimmbar.

- Um die Leuchte einzuschalten, tippen Sie unten auf der Basis auf den runden Knopf. Die LEDs leuchten mit warmweißem Licht.
- Um das Licht zu dimmen, drücken und halten Sie diesen Punkt, bis die gewünschte Leucht- intensität erreicht ist.
- Um die Lichtfarbe zu ändern, schalten Sie die Leuchte aus und halten Sie den Ein-Aus- Schalter für etwa 5 Sekunden gedrückt. Der Schalter färbt sich blau. Nun können die Lichtfarben durch weiteres Tippen verändert werden. Warten Sie einen Moment, bis sich die Leuchte ausschaltet. Die Lichtfarbe ist nun gespeichert.
- Die Leuchte ist dimmbar.
- Um das Licht auszuschalten, tippen Sie er- neut auf die Schaltfläche.

REINIGUNG

Kurzschlussgefahr!
 In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Leuchte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder an- dere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

Beschädigungsgefahr!
 Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen derselben führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs-

mittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Geben Sie die Leuchte keinesfalls in die Spül- maschine. Sie würden die Leuchte dadurch zerstören.

1. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
2. Benutzen Sie ein weiches Tuch, angefeuch- tet mit lauwarmem Wasser und Seife, um die Leuchte zu reinigen.
3. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

AUFBEWAHRUNG

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren voll- kommen trocken sein.

- Bewahren Sie die Leuchte stets an einem tro- ckenen Ort auf.
- Schützen Sie die Leuchte vor direkter Sonnen- einstrahlung.
- Lagern Sie die Leuchte für Kinder unzugäng- lich, sicher verschlossen und bei einer Lager- temperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen
 Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Dünne und dicke Kartons kommen in die Pa- piertonne, Folien in die Wertstofftonne.

Leuchte entsorgen
 (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen

zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
 Sollte die Leuchte einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Ver- braucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sam- melstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben.
 Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fach- gerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!
 Als Verbraucher sind Sie gesetzlich ver- pflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in ihrer Gemeinde/Ihrem Stadt- teil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.
 Geben Sie die Leuchte vollständig (mit dem Akku) und nur in entladendem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

KONTAKTINFORMATIONEN

blomus GmbH
 Zur Hubertushalle 4 | 59846 Sundern | Germany
 www.blomus.com
 E-Mail: kundenservice@blomus.com
 Telefon: +49 (0)2933 831-130