

LITO LED LEUCHTE

Die mobile LITO Leuchte schafft neue Maßstäbe. Genießen Sie die magische Lichtstimmung unserer beliebten LITO Laternen nun auch im Außenbereich. Die klassischen Designdetails werden mit einem LED Kopf ergänzt, der Ihren Garten je nach Wunsch in drei verschiedene Lichtfarben taucht. Die Leuchte ist aufladbar und erhellt dank einer langen Betriebszeit einige gemütliche Grillabende mit Freunden. Berühren Sie einfach den Touch Button auf der Oberseite, wählen Sie Ihre gewünschte Lichtfarbe, dimmen Sie bis zu Ihrer gewünschten Lichtstärke und lassen Sie sich von der wundervollen Leichtigkeit der LITO LED verzaubern. Die Outdoor LED ist über einen USB-C-Anschluss aufladbar und kann zwischen den drei Lichtfarben Warmweiß, Mix und Kaltweiß eingestellt werden. Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar, hat aber dank der LED eine extrem lange Lebensdauer von über 20.000 Stunden.



LITO LED 67477

Mobile LED Leuchte
White
H 12 cm, Ø 13,5 cm



LITO LED 67476

Mobile LED Leuchte
Black
H 12 cm, Ø 13,5 cm



LITO LED 67478

Mobile LED Leuchte
Mourning Dove
H 12 cm, Ø 13,5 cm



LITO LED 67480

Mobile LED Leuchte
Ocean Cavern
H 12 cm, Ø 13,5 cm



LITO LED 67479

Mobile LED Leuchte
Nomad
H 12 cm, Ø 13,5 cm



LITO LED 67481

Mobile LED Leuchte
Agave Green
H 12 cm, Ø 13,5 cm



LITO LED 67052

Mobile LED Leuchte
Silk Gray
H 30,5 cm, Ø 27,5 cm



LITO LED 67055

Mobile LED Leuchte
Silk Gray
H 49 cm, Ø 31 cm



LITO LED 67053

Mobile LED Leuchte
Granite Gray
H 30,5 cm, Ø 27,5 cm



LITO LED 67056

Mobile LED Leuchte
Granite Gray
H 49 cm, Ø 31 cm



LITO LED 67054

Mobile LED Leuchte
Black
H 30,5 cm, Ø 27,5 cm



LITO LED 67057

Mobile LED Leuchte
Black
H 49 cm, Ø 31 cm



Pflege und Gebrauch

- Der Zustand der Laternen wird durch die Witterungsbedingungen beeinflusst. Um lange Freude an den Produkten zu haben, empfehlen wir, sie im Winter gesäubert in einem trockenen und geschützten Bereich zu lagern.
- Schützen Sie die Laternen vor extremen Wetterbedingungen wie starkem Regen, Wind oder Sturm, um langfristige Schäden durch Nässe oder Korrosion zu vermeiden. Bitte wischen Sie die Laternen ab, sollten diese nach Regen oder Schneefall nass werden.
- Bitte beseitigen Sie Flecken und Verschmutzungen umgehend, um dauerhafte Schäden an den Laternen vorzubeugen.
- Falls die Laternen in Meeresnähe verwendet werden, wischen Sie diese bitte regelmäßig mit warmen Wasser ab, um Salzablagerungen zu vermeiden. Bitte beachten Sie, dass Meeresnäsche die Lebensdauer der Laternen verkürzen kann.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder kratzenden Gegenständen. Bitte schützen Sie die Laternen vor Kratzern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven oder ätzenden, sowie scheuernden Chemikalien.
- Bitte prüfen Sie den Zustand der Silikonfüße auf der Unterseite der Laternen regelmäßig und befestigen Sie diese erneut, falls diese abfallen.